


Masttyp D46 380-kV-Abspannmast (WA1+30.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp BDD42 220-/380-kV-Abspannmast (WA1ET2SM3+9.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp BDD42 220-/380-kV-Abspannmast (WA1SM1ET2+3.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp DD42 380-kV-Abspannmast (T1ET2/T1M2ET2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp DD42 380-kV-Abspannmast (WA1ET2/ WA2ET2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
 Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
 Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
 Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
 keine Anbaukomponenten

Masttyp ADD42 110-/380-kV-Abspannmast (WA3ET2S1ZG1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp ADD42 110-/380-kV-Tragmast (T1ET2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp ADD42 110-/380-kV-Abspannmast (WASM1ET2+6.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp ADD42

110-/380-kV-Abspannmast (WA1ET2, WA2ET2, WA3ET2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
 Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
 Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
 Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
 keine Anbaukomponenten

Masttyp DD42 380-kV-Abspannmast (WA4ET2SM1+3.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp D46

380-kV-Abspannmast (WA2WEET2ZG1/ WA4WEZG1ET2)




Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst keine Anbaukomponenten

Masttyp DD42

110-/380-kV-Abspannmast (ABZW1ET2+9.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp ADD42 110-/380-kV-Abspannmast (WA1, WA2, WA3)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
 Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
 Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
 Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
 keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp ADD42 110-/380-kV-Tragmast (T1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp ADD42

110-/380-kV-Abspannmast (WAWESM1+12.0, WA1ZG1M2+15.0)




Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar. Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst keine Anbaukomponenten

Masttyp ADD42

110-/380-kV-Abspannmast (ABZW1+12.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp ADD42 110-/380-kV-Abspannmast (WA3S1ZG2+6.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp DD42 380-kV-Tragmast (T1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp DD42 380-kV-Abspannmast (WA)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp D36 380-kV-Abspannmast (WA1, WA2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp D36 380-kV-Abspannmast (ABZW)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp D36 380-kV-Tragmast (T1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD37

110-/380-kV-Abspannmast (WA1/WA1S3/WA3)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
 Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
 Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
 Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
 keine Anbaukomponenten

Masttyp AD37 110-/380-kV-Abspannmast (WA3S1ZG2+2.5)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD37 110-/380-kV-Tragmast (T1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD47 110-/380-kV-Abspannmast (WA3)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD47 110-/380-kV-Tragmast (T1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp AD47 110-/380-kV-Abspannmast (WA1ZG1F3+3.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp AD37 110-/380-kV-Abspannmast (WA1S2ZG2M2+2.5)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp AD37 110-/380-kV-Abspannmast (WA1S4ZG1+0.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp AD37 110-/380-kV-Abspannmast (ABZW1M2+5.0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD36 110-/380-kV-Abspannmast (WA1)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD36 110-/380-kV-Tragmast (T1/T2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
 Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
 Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
 Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
 keine Anbaukomponenten

Masttyp AD36 110-/380-kV-Abspannmast (WA1S2M2)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängpunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Mastgrundtyp AD361 110-/380-kV-Abspannmast (WA2WEM4)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten

Masttyp D-AMP.2 380-kV-Auflastprovisorium (T/WA+12.0)



Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Die angegebene schematische Bemaßung der
Traversen stellt die Mitte der Aufhängepunkte dar.
Die Traverse ragt über diese hinaus.

Die schematische Darstellung umfasst
keine Anbaukomponenten